

Sådan maler du Vores ubehandlet Radiatorskjulere.

Sådan maler du ubehandlet træ og MDF.

1 Slib og støv af:

Slib overfladen med slibepapir korn 100, og støv træet af. Knaster og harpiksholdigt træ isoleres ved at stryge det med Knastlak.

2 Grund

Grund træet med Trægrunder / Grundmaling .
Slib med slibepapir korn 120 eller 180 og støv overfladen af.

3 Reparér

Huller og revner kittes med Letvægtsfiller eller Acrylfugemasse og glattes efter med let fugtet pensel. Mindre ujævnheder, stød eller lignende kan udspartles med Acrylspartel inde. Lad reparationerne tørre, slib dem let med slibepapir korn 120 eller 180, til de er jævne, og pletmal dem med Trægrunder / Grundmaling.

4 Grund (vigtigt ved MDF/Træ med fræset kanter)

Grund træet endnu engang med Trægrunder / Grundmaling .
Slib med slibepapir korn 120 eller 180 og støv overfladen af.
Alle fræsede kanter skal fremstå glatte og uden små huller.

4 Mal

Mal overfladen to gange med en ønsket Interiør maling.

Brug aldrig rulle, uden at stryge efter med en pensel, da det som oftes giver appelsin hud.

MVH

Georg